

# Ražojuma informācijas lapa

Preču zīme	Electrolux
Modelis	LKI564201K 943005473
Energoefektivitātes indekss EEI – galvenā cepeškrāsns	94.9
Energoefektivitātes klase – galvenā cepeškrāsns	A
Enerģijas patēriņš ar standarta ielādi, parastajā režīmā (kWh/ciklā) – galvenā cepeškrāsns	0.84
Enerģijas patēriņš ar standarta ielādi, ventilatora režīmā (kWh/ciklā) – galvenā cepeškrāsns	0.75
Tilpņu skaits	1
Karstuma avots	Elektrība
Tilpums (l) – galvenā cepeškrāsns	58

## INFORMĀCIJA ATBILSTOŠI ES 66/2014

Attribute Name	Position	Symbol	Value	Unit
Modela identifikators			LKI564201K 943005473	
Plitsvirsmas tips			Hob inside Freestanding Cooker	
Sildrinku skaits			4	
sildzonu skaits			0	
Sildišanas tehnoloģija (indukcijas tipa sildrinki un sildzonus, stikla-keramikas sildrinki, metala sildrinki)			Induction	
Apaliem sildrinkiem vai sildzonai: katra elektriska sildrinka lietderīgas virsmas diametrs, noapaļots līdz 5 mm	Left Front	Ø	14,0	cm
	Left Rear	Ø	21,0	cm
	Right Front	Ø	18,0	cm
	Right Rear	Ø	14,0	cm
Katra sildrinka vai sildzonus energopaterinš, aprekināts uz kg	Left Front	ECelectric cooking	182	Wh/kg
	Left Rear	ECelectric cooking	193	Wh/kg
	Right Front	ECelectric cooking	184	Wh/kg
	Right Rear	ECelectric cooking	180	Wh/kg
Katras plitsvirsmas energopaterinš, aprekināts uz kg		ECelectric hob	184.8	Wh/kg

**EN 60350-2 - Household electric cooking appliances -- Part 2: Hobs - Methods for measuring performance"**

Ieteikumi pareizai lietošanai, lai samazinātu ietekmi uz apkārtējo vidi:

- Uzkarsējot ūdeni, izmantojet tikai nepieciešamo ūdens daudzumu.
- Ja iespējams, uzlieciet vāku ēdienu gatavošanas traukam.
- Pirms gatavošanas zonas aktivizēšanas uzlieciet uz tās ēdienu gatavošanas trauku.
- Mazākām gatavošanas zonām izmantojet mazākus ēdienu gatavošanas traukus.
- Novietojiet ēdienu gatavošanas traukus gatavošanas zonas centrā.
- Izmantojet atlikušo siltumu, lai uzturētu ēdienu siltu vai to kausētu."

## INFORMĀCIJA ATBILSTOŠI ES 66/2014

Attribute Name	Position	Symbol	Value	Unit
Modela identifikatoris			LKI564201K 943005473	
Cepēškrasns tips			Oven inside freestanding cooker	
Ierices masa		M	48,0	Kg
Kameru skaits			1	
Kameru siltuma avots (elektroenerģija vai gaze)			elektriska	
Katra kameras tilpums	-	V	58	L
Energopaterinš (elektroenerģija) standartizēta objekta uzkaršanai katras elektriskas cepeškrasns kamera parasta režima cikla laika (galigais elektroenerģijas paterinš)	-	ECelectric cavity	0.84	kWh/ciklā
Energopaterinš standartizēta objekta uzkaršanai katras elektriskas cepeškrasns kamera ventilatora režima cikla laika (galigais elektroenerģijas paterinš)	-	ECelectric cavity	0.75	kWh/ciklā
Katra kameras energoefektivitātes indekss	-	EEIcavity	94.9	

**EN 60350-1 - Elektriskās mājsaimniecības ierīces ēdienā gatavošanai. 1. daļa: Plātis, cepeškrāsnis, tvaika cepeškrāsnis un grili. Veiktspējas mērišanas metodes.**"

**Ieteikumi pareizai lietošanai, lai samazinātu ietekmi uz apkārtējo vidi:**

- Raugieties, lai cepeškrāsns darbības laikā durvis būtu cieši aizvērtas. Gatavošanas laikā neviriniet cepeškrāsns durvis pārāk bieži. Raugieties, lai durvju blīve būtu tīra, un gādājiet, lai tā būtu labi nofiksēta savā pozīcijā.
- Lai uzlabotu enerģijas taupīšanu, izmantojet metāla gatavošanas traukus.
- Kad iespējams, neuzsildiet cepeškrānsi pirms gatavošanas.
- Uzturiet pēc iespējas īsākus pārtraukumus starp cepšanas reizēm, ja gatavojet vairākus ēdienus vienā piegājenā.
- Cita informācija pieejama Lietotāja rokasgrāmatas nodaļā "Energoefektivitāte""